

Der Fernseher/Monitor

Liebe Vereine,

die Bedienung des Monitors ist kein Hexenwerk!

Ihr habt keinen eigenen Stick: Im Gerät befindet sich ein USB-Stick (linke Seite). Auf diesem befindet sich eine allgemeine Grafik für die Vereinshütte. Diese bitte abspielen, sofern ihr keinen eigenen Stick verwendet.

Ihr habt einen eigenen Stick: Im Gerät befindet sich auf der Linken Seite ein USB-Slot, in dem der „Hüttenstick“ steckt. Diesen entfernt ihr einfach und steckt euren USB-Stick hinein.

- 1) Nun das Gerät über die Fernbedienung einschalten
(linker knopf, ganz oben)
- 2) Nun den „Medienknopf“ drücken.
- 3) Wenn der USB-Stick erkannt wurde, könnt ihr die gewünschten Medien abspielen.
- 4) Beachtet bei der Wiedergabe die Möglichkeiten, die Inhalte in zufälliger Reihenfolge und/oder Endlosschleife wieder zu geben.

Die Bedienungsanleitung des TVs findet ihr übrigens im Regal.

